



BERLO

Solarbetriebene Uhren

Benutzerhandbuch

Berlo-Armbanduhren sind dafür gemacht, Ihnen und unserem Planeten zu dienen.

Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, alle Funktionen und die empfohlene Pflege der Uhren und des Zubehörs der Uprise-Kollektion herauszufinden.

UPRISE-Kollektion

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Berlo-Uhr entschieden haben, die sowohl auf Komfort als auch auf Vielseitigkeit ausgelegt ist. Um sicherzustellen, dass Ihre Uhr Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leistet, befolgen Sie bitte die folgenden Empfehlungen und Richtlinien.

Zifferblatt und Funktionen



1. Stundenzeiger
2. Sekundenzeiger
3. Minutenzeiger
4. Zugeschraubte Krone (Positionen A, B, C und D):
 - Position A - zugeschraubt;
 - Position B - aufgeschraubt, nicht herausgezogen;
 - Position C - aufgeschraubt, herausgezogen 1. Klick - sofortiger Datumswechsel;
 - Position D - aufgeschraubt, herausgezogen 2. Klick - zum Einstellen der Zeit.
5. Datumsfenster

1. Name der Kollektion
2. Limitierte Auflage Produktions-Nr.
3. Uhrwerk-Typ
4. Material des Gehäuses
5. Wasserdichtigkeit
6. Modell-Nummer

Rückseitiges Gehäuse



Einstellungen


Bitte laden Sie zunächst Ihre Uhr auf, bevor Sie sie zum ersten Mal benutzen. Die Anleitung dazu finden Sie im Abschnitt Aufladen weiter unten.

Um das Datum einzustellen, müssen Sie zunächst die Krone aufschrauben (Position B) und dann bis zum 1. Klick herausziehen (Position C). Drehen Sie die Krone nach oben, um die Datumszahl einzustellen.

Zum Einstellen der Uhrzeit ziehen Sie die Krone noch einmal heraus (Position D) – der Sekundenzeiger bleibt stehen, dann drehen Sie sie in eine beliebige Richtung. Wenn die Uhrzeit synchronisiert ist, drücken Sie die Krone ganz hinein (Position B), schrauben Sie sie dann wieder zu und vergewissern Sie sich, dass sie eingerastet ist (Position A).

Wichtig: Nach jeder Einstellung muss die Krone wieder ganz zugeschraubt werden, damit die Wasserdichtigkeit der Uhr erhalten bleibt.

Technische Funktionen



1., 2. und 3. - Uhrzeiger; 4. Zifferblatt; 5. Solarzelle; 6. Sekundärbatterie.

Unter dem Zifferblatt befindet sich eine Solarzelle, die jede Form von Licht in elektrische Energie umwandelt und diese in einer Sekundärbatterie speichert.

- **Solarzellentyp:** Amorphe Silizium-Solarzelle
- **Sekundärbatterie:** TS-Lithium-Akku
- **Voraussichtliche Laufzeit:** von der vollständigen Aufladung bis zum Stillstand: ca. 6 Monate.
- **Genauigkeit:** ± 20 Sekunden pro Monat (am Handgelenk)
- **Antriebsspannung:** 1.35 V
- **Warnfunktion bei Erschöpfung der Stromversorgung:** Der Sekundenzeiger bewegt sich in 2-Sekunden-Intervallen, wenn die Spannung nur noch 1,10 V beträgt. In diesem Fall läuft die Uhr maximal einen Tag weiter, es sei denn, sie wird einer Lichtquelle ausgesetzt.
- **Betriebsstoppspannung:** 1.0 V
- **Schnellstartfunktion:** Die Uhr beginnt innerhalb weniger Sekunden zu laufen, wenn sie einem Licht von mehr als 1.000 lx ausgesetzt wird, z. B. Leuchtstofflampe 30 W/70 cm usw.
- **Glas:** Saphirglas
- **Schnellspann-Uhrenbänder:** Drücken Sie den Stift nach innen, um den Federsteg zurückzuziehen, und ihn in die Löcher zwischen den Laschen hineinzuschieben (oder heraus).



Aufladen

Ladezeitrichtlinien wie unten aufgeführt:

Beleuchtung (LX)	Lichtquelle	Umwelt	A (~Stunden)	B (~Stunden)	C (~Minuten)
700	Eine Leuchtstofflampe	Innenbereich	-	33	47
3 000		30W/20cm	47	8	15
10 000	Sonnenlicht	Bewölkt	13	2	4
100 000		Klarer Himmel	5	42 min	1

Legen Sie die Uhr beim Aufladen nicht zu nahe an eine Leuchtstofflampe oder andere Lichtquellen und lassen Sie sie nicht länger als empfohlen in direktem Sonnenlicht oder auf erwärmten Oberflächen (Fensterbank, Steinoberflächen usw.) liegen, da die Temperatur der Uhr sonst extrem steigt und die inneren Teile beschädigt werden.

Am besten laden Sie sie in der Nähe eines Fensters auf, wo viel natürliches Licht einfällt, die Uhr aber vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Und wenn Sie eine Lampe verwenden, halten Sie zwischen Glühbirne und Uhr mindestens einen Abstand von 20 cm ein.

Achten Sie darauf, die Oberfläche der Solarzelle nicht zu berühren und zu zerkratzen.

Wenn die Silberoxid-Batterie versehentlich eingesetzt und geladen wird, besteht die Möglichkeit einer Batterieexplosion. Um dies zu verhindern, laden Sie die Silberoxid-Batterie nicht auf, auch wenn sie versehentlich eingesetzt wurde.

Bei richtiger Pflege kann die Solarbatterie bis zu 10 Jahre halten. Verunreinigte Teile oder zersetzte Öle können die Ladezeit verlängern. Insgesamt kann die Ladeeffizienz bzw. Energiespeicherkapazität der Batterie je nach Nutzung der Uhr mit der Zeit nachlassen.

Pflege und Wartung

Wasserbeständigkeit

Berlo-Uhren sind so konzipiert, dass sie einem Druck von bis zu 20 bar (~200 m/660 ft) standhalten.

Eine absolute Wasserdichtigkeit der Uhr kann nicht für die gesamte Lebensdauer garantiert werden. Sie kann durch die Alterung der Dichtungen beeinträchtigt werden. Die Alterung wird beschleunigt, wenn die Uhr verformt oder versehentlichen Stößen ausgesetzt wird.

- Schwimmen Sie nicht und spülen Sie Ihre Uhr nicht ab, wenn die Krone aufgeschraubt ist. Vergewissern Sie sich immer, dass sie fest zugeschraubt ist.
- Drehen Sie die Krone nicht und verstellen Sie keine Funktionen, während Sie schwimmen, Ihre Uhr abspülen oder wenn sie noch nass ist.
- Halten Sie Ihre Uhr nicht direkt unter fließendes Wasser. Der Druck kann ausreichen, um die Dichtung zu durchdringen.

Reinigung der Edelstahlteile

- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um Feuchtigkeit, Schweiß oder Schmutz abzuwischen, damit das Gehäuse, die Dichtungen und die Armbänder länger halten.
- Setzen Sie Ihre Uhr keinen Chemikalien aus wie z. B. Bleichmittel, Parfüm, Kosmetika, Reinigungsmittel usw. Dies

kann die Beschichtung zerstören und den Verschleiß der Uhrenteile beschleunigen.

- Spülen Sie Ihre Uhr nach dem Schwimmen in Salzwasser in stillem Süßwasser (gefülltes Waschbecken oder Schüssel) ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.

Vegane Kaktuslederbänder - Desserto

Dieses Material ist äußerst biologisch und erfordert besondere Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur Reinigungsmittel auf Wasserbasis. Lösungsmittel wie Alkohol, Aceton, Farbverdünner, Bleichmittel, Öle, Essig, Wachse, Silikone, Soda oder Reinigungsmittel können das Material dauerhaft beschädigen. Am besten eignen sich eine milde Seifenlösung und ein weißes, weiches Baumwolltuch. Hellere Farben erfordern eventuell eine häufigere Reinigung.
- Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich, vor allem wenn die Flüssigkeit stark färbt, um Flecken zu vermeiden (z. B. Wein oder Kaffee). Vermeiden Sie den Kontakt mit Bräunungsölen und -cremes.
- Berlo übernimmt keine Verantwortung für die Haltbarkeit des Materials und/oder seiner Farbe, wenn die Gebrauchsanweisung nicht befolgt wurde.

Vulkanisierte Gummibänder

Wir empfehlen das Tragen von FKM-Gummibändern für alle Sport- und Outdoor-Aktivitäten. Dieses Material hat eine hohe Temperatur- und Wasserbeständigkeit sowie eine ausgezeichnete Zug- und Reißfestigkeit.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Kann zur Reinigung mit einer Alkohollösung abgewischt werden. Hellere Farben erfordern eventuell eine häufigere Reinigung.

Besondere Bedingungen

- Dampf, Seife und erhöhte Temperaturen beschleunigen die Verschlechterung der Uhrenteile und der Wasserdichtigkeit.
- Setzen Sie Ihre Uhr keinen plötzlichen Temperaturschwankungen (z. B. Sonneneinstrahlung mit anschließendem Eintauchen in kaltes Wasser usw.) oder extremen Temperaturen (über 60 °C oder unter 0 °C) aus, da dies die Funktionen der Uhr beeinträchtigt. Tragen Sie Ihre Uhr unter keinen Umständen in einem Bad, einer Sauna, einem Whirlpool usw.
- Eine Uhr ist ein hochpräzises Gerät und einige ihrer Komponenten reagieren empfindlich auf plötzliche

Erschütterungen. Belasten Sie Ihre Uhr nicht, üben Sie keinen Druck auf sie aus und lassen Sie sie nicht auf harte Oberflächen fallen.

- Setzen Sie Ihrer Solaruhr keinen starken Magnetfeldern aus, wie z. B. Kühlschränke, Lautsprecher, elektromagnetische Geräte usw.
- Die Krone muss von Zeit zu Zeit gedreht werden, um Korrosion zu verhindern und die Flexibilität der Dichtung zu erhalten. Wenn Sie fertig sind, schrauben Sie die Krone vorsichtig fest und achten Sie darauf, dass sie richtig geschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit eindringt.

Im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen, Ihre Uhr alle 3 bis 4 Jahre von einem professionellen und zugelassenen Uhrenservice warten zu lassen. Bitte bedenken Sie, dass je nach Klima und Nutzungsgewohnheiten ein kürzeres Intervall erforderlich sein kann. Wenn Sie z. B. häufig schwimmen, tauchen, kitesurfen usw., empfehlen wir Ihnen, die Uhr einmal im Jahr überprüfen zu lassen, um ihre einwandfreie Funktion sicherzustellen.

Schäden, die durch eine unsachgemäß gewartete Uhr entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Um den höchsten Servicestandard zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Ihre Garantie gültig bleibt, kontaktieren Sie uns bitte vor jeder Wartung unter info@berlo.club.

Informationen zu Entsorgung und Recycling*



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Ihre Berlo-Uhr und/oder Batterie nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Entsorgen Sie Ihre Berlo-Uhr und/oder Batterie gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden festgelegten Sammelstelle.

Dieses Verfahren trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass das Produkt auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.



Dieses Symbol zeigt an, dass diese Produkte geprüft wurden und den Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltauflagen der EU entsprechen.



Alle Papierteile der Verpackung (Schachteln und Geschenktüten) sind gemäß den örtlichen Vorgaben in Ihrem Land recycelbar



Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Kennzeichnungsvorschriften der Federal Communications Commission (FCC) für Hochfrequenzgeräte: [EMC - FCC] Titel 47CFR Teil 15.

* Gültig in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und anderen Ländern mit vergleichbarer Gesetzgebung

© 2023 SIA Berlo. Alle Rechte vorbehalten.

Das Berlo-Logo und der Name sind Marken von SIA Berlo, eingetragen in der EU, den USA und anderen Ländern und Regionen. Jede Verwendung dieser Marken durch Berlo erfolgt unter Lizenz.

Andere hier erwähnte Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Handbuch korrekt sind.

Berlo ist nicht verantwortlich für Druck- oder Schreibfehler.